

# RangePoint vagy CenterPoint RTX kód aktiválása FM-750 kijelzőn









+3620/514-1532





Kérdés esetén hívja a bizalommal kollégánkat a +36 20 514 1532 számon.

## Gyári szám ellenőrzése

A **Beállítások / Rendszer/ Rendszerállapot / Állapot** menüpont alatt ellenőrizze a gyári számot, hogy megegyezik-e az E-mail-ben kapott kód gyári számával!

Verzió Verzió dituma	8.10.000.027.4-[15.20]
Gyári szám	5148589263
SIXKARAIII	04020-00
Hardware ellenőrzés	D
Feszültség	13.2 V
Hőmérséklet	32.6 °C
Fájlrendszer	EXT (512/256)
Szabad memória	92.3%
Územórák száma	83.43 Órák







## Feloldókód beírása



#### Beállítások



#### Rendszer

	Gyorsindítási varázsló		Allepot	
	Kijelző		Tudnivalók a kijelzőről	
	Részletes	•0	Gyári beállitás	
	Feloldás/bővítés	•0	Érintőképernyő újrakalibrálása	
- 📼	DealDitások			



#### Jelszó felhasználás



 $\sim$ 

#### Nyissa meg a beállításokat!

. . . . .

#### Válassza a *Rendszer* menüpontot!

# Válassza a *Feloldás/bővítés* menüpontot!

Válassza a **Jelszó felhasználása** 

menüpontot!

Miután elolvasta, nyomja meg a *Tovább* gombot.







### Feloldókód beírása



- Adja meg az E-mailben kapott jelszavát.
- Figyeljen az O (betű) és 0 (nulla) karakterek pontos bevitelére!
- Ha a kijelző hibát jelez, ellenőrizze újra a karaktereket, nincs-e duplázás, vagy egyéb elütés a kódban!

Sikeres feloldás esetén az alábbi képernyő jelenik meg:



Ezután a kijelző újraindul.

## RangePoint vagy CenterPoint RTX beállítása



### Feloldókód beírása





GPS forrás	RangePoint RTX
GPS állapot	DGPS (EGNOS)
RTX Sat. Config Source	Automatic
RTX Sat. Freq	1545.4900MHz
RTX Sat. Bit Rate	2400bps
RTX műh. Állapot	47dBHz
Bázis ID	N/A
Bázis Név	N/A
Bázisállomás távolsága	N/A
Vektor (K)	N/A

 $\sim$ 

Válassza korrekciós forrásként az *RTX* opciót.

Válasszon az Ön által vásárolt feloldások közül: CenterPoint RTX (sat) vagy RangePoint RTX (sat) között.

. . . . . .

- Ellenőrizze a műholdas korrekció beállításait:
- RTX Satconfig Source: Manual (kézi)
- Frekvencia: 1545.4900 MHz
- Adatsebesség: 2400bps

Válassza ki a kívánt minőséget.

- A Beállítások / GPS / DGPS Állapot menüpontban ellenőrizze a korrekció állapotát.
- Ha minden beállítás helyes, akkor a GPS állapota a kiválasztott korrekciót jeleníti meg.
- Az RTX műh. Állapot pedig kijelzi a jelerősséget.





